



ПАСПОРТ

Механическая блокировка серии AC-MB

ONDO-AC-MB ПС

1. Назначение изделия

Механическая блокировка серии AC-MB (далее – МБ) – устройство, предназначенное для сборки реверсивных контакторов на базе контакторов серии ACS и ACU, Является элементом системы безопасности и механически блокирует возможность одновременного замыкания силовых контактов обоих контакторов сборки.

МБ устанавливается между контакторами реверсивной сборки и фиксируется в пазах контакторов.

2. Технические характеристики

Общие характеристики	
Тип блокировки	механический
Серии совместимых контакторов	ACS, ACU
Температура окружающего воздуха	-25...+70 °С
Температура хранения	-25...+70 °С
Срок службы	10 лет
Габариты Д х Ш х В	64x14x53 мм
Допустимая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)
Способ монтажа	на боковую поверхность контактора

Остальные технические характеристики указаны МБ в руководстве по эксплуатации ONDO-AC-MB РЭ* (далее – РЭ).

* – электронная версия РЭ доступна на сайте импортера: kipservis.ru

3. Комплектность

МБ	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией МБ необходимо ознакомиться с паспортом и РЭ. Установка, подключение и техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными сотрудниками с соблюдением требований паспорта/РЭ и правил/стандартов/регламентов принятых к исполнению на предприятии.

Перед установкой МБ необходимо проверить соответствие параметров производственным условиям и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Монтаж МБ должен производиться при снятом напряжении на контакторах.



ВНИМАНИЕ! Запрещается вскрывать корпус МБ.

При нормальных условиях работы необходимо выполнять осмотр МБ один раз в полгода. При осмотре производится:

- Очистка от пыли и грязи.
- Проверка надежности крепления к контактору.
- Проверка работоспособности в составе всего комплекса оборудования в рабочих режимах.



ВНИМАНИЕ! Запрещается использование неисправных МБ.

МБ должно быть установлено в месте защищенном от воздействия влажности, капель воды, пыли, коррозионно-опасных веществ, а также высоких температур, вибраций.

Диапазон рабочих температур воздуха от минус 25 до плюс 70 °С (без образования конденсата).



ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание влаги, воды на внутренние элементы и МБ.



ВНИМАНИЕ! Запрещается использование МБ в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей и прочих агрессивных веществ.

5. Транспортирование и хранение

МБ должна храниться в упакованном виде при температуре от минус 25 до плюс 70 °С при соблюдении остальных условий хранения. Не допускается хранение МБ в помещениях, содержащих агрессивные газы и другие вредные вещества (кислоты, щелочи).

Срок хранения МБ – 5 лет.

При необходимости хранения МБ по истечении срока хранения обратитесь в Сервисный центр (см. раздел 6) для диагностики изделия и переупаковки. Монтаж МБ на оборудование после периода хранения, превышающего гарантийный срок хранения, допускается только после диагностики изделия в Сервисном центре и подтверждения отсутствия повреждений и сохранения рабочих характеристик.

Транспортирование МБ в транспортной упаковке завода-изготовителя допускается производить любым видом транспорта с обеспечением защиты от пыли, дождя и снега. При этом должны соблюдаться условия хранения.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты реализации**.

Импортер гарантирует соответствие МБ техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания.

В случае выхода МБ из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания импортер обязуется осуществить ее бесплатный ремонт или замену. Для этого



Сервисное
обслуживание

необходимо доставить МБ в Сервисный центр КИП-Сервис, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 (тел. +7 (861) 255-97-54) или в любой другой пункт приема – региональный офис КИП-Сервис. Актуальные адреса пунктов приема доступны на сайте импортера: kipservis.ru/contacts.htm

Условия прекращения гарантийных обязательств: наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними компонентами, наличие химических или механических повреждений.

** – соответствует дате отгрузочного документа (УПД) / кассового чека.

7. Подтверждение соответствия

МБ не подлежит обязательной оценке соответствия на единой таможенной территории Евразийского Экономического Союза.

8. Упаковка

МБ упакована в тару из картона. Месяц и год изготовления указаны на МБ.

9. Утилизация

Корпус после окончания срока службы подлежит разборке и утилизации через организации перерабатывающие черные и цветные металлы.

Не содержит опасных для здоровья человека и окружающей среды материалов.

10. Изготовитель

Changcheng Electrical Group Zhejiang Technology Co., Ltd.

Адрес: DianHou Village, Liushi Town,
Yueqing City, Zhejiang, Китай

Страна-изготовитель: Китай

11. Официальный представитель (импортер)

Адрес: ООО «КИП-Сервис»
350000, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1

Тел.: +7 (861) 255-97-54 (многоканальный)

Эл. почта: order@kipservis.ru

Сайт: kipservis.ru