



ПАСПОРТ

Вентилятор осевой серии CF

ONDO-CF PC

3. Код заказа (модельный ряд)

CF- . .

Воздушный поток, м³/ч

65	0065
105	0105
230	0230
240	0240
580	0580
1150	1150

Номинальное напряжение питания

230 VAC	024
24 VDC	230

Типоразмер корпуса, мм

116,5 x 116,5	10
148 x 148	20
204 x 204	30
254 x 254	40
323 x 323	50

4. Комплектность

Вентилятор (в сборе)	1 шт.
Паспорт	1 шт.

5. Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией вентилятора необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и РЭ.

Монтаж, подключение и техническое обслуживание вентилятора должно производиться квалифицированными сотрудниками с соблюдением требований паспорта/РЭ и правил/стандартов/ регламентов принятых к исполнению на предприятии.

Перед подключением, а также при техническом обслуживании вентилятора убедитесь в отсутствии на клеммах напряжения питания.

Подключение контактов цепи управления производится при помощи клемм с зажимами и винтами.

Подавайте на вентилятор только тот тип напряжения, характеристики которого соответствуют данной модели (см. информацию на корпусе вентилятора и в настоящем паспорте), во избежание поломки вентилятора.

Во избежание порчи вентилятора и оборудования используйте для защиты от КЗ действующие предохранители или защитные автоматы.

При эксплуатации вентилятор не должен подвергаться воздействию влаги (в т.ч. конденсата), масла, химических веществ, прямых солнечных лучей, пыли, ударов, вибрации.

Запрещено использовать в быту.

6. Транспортирование и хранение

Хранение вентилятора следует осуществлять в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80% (без образования конденсата).

Срок хранения вентилятора в заводской упаковке – 10 лет. При необходимости хранения вентилятора по истечении срока хранения обратитесь в Сервисный центр (см. раздел 9) для диагностики изделия и перепакования. Монтаж вентилятора после периода хранения, превышающего гарантийный срок хранения, допускается только после диагностики изделия в Сервисном центре и подтверждения отсутствия повреждений и сохранения рабочих характеристик.

Транспортирование вентилятора в упаковке завода-изготовителя допускается производить любым видом закрытого транспорта с обеспечением защиты от пыли, дождя и снега. Во время транспортирования должны соблюдаться условия хранения.

1. Назначение изделия

Вентилятор осевой серии CF (далее – вентилятор, изделие) предназначен для обеспечения принудительной циркуляции воздуха в пространстве шкафа управления. При совместной работе с нагревателями, термостатами или гигростатами вентиляторы обеспечивают поддержание требуемого температурного режима и решают проблему высокой влажности с выпадением конденсата в шкафах, эксплуатируемых в сложных климатических условиях.

2. Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	24 В постоянного тока или 230 В переменного тока (см. раздел 3)
Допустимая рабочая температура воздуха	-30...+70 °С
Относительная влажность воздуха, не более	85 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP54
Срок службы	10 лет

Остальные технические характеристики вентилятора указаны в руководстве по эксплуатации ONDO-CF РЭ* (далее – РЭ).

* – электронная версия РЭ доступна на сайте импортера: kipservis.ru



Руководство
по эксплуатации

7. Упаковка

Вентилятор упакован в тару из гофрированного картона. Месяц и год изготовления вентилятора указаны на этикетке вентилятора.

8. Утилизация

Вентилятор не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая вентилятор.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты реализации**.

Импортер гарантирует соответствие вентилятора техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания.

В случае выхода вентилятора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания импортер обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. Для этого необходимо доставить вентилятор в Сервисный Центр, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 (тел. +7 (861) 255-97-54) или в любой другой пункт приема – региональный офис КИП-Сервис. Актуальные адреса пунктов приема доступны на сайте импортера: kipservis.ru/contacts.htm

Условия прекращения гарантийных обязательств: наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними компонентами вентилятора, наличие химических или механических повреждений.

** – соответствует дате отгрузочного документа (УПД) / кассового чека.



Сервисное
обслуживание

10. Подтверждение соответствия

Вентиляторы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что обеспечивает их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя (при соблюдении правил обращения с изделием, изложенных в настоящем паспорте и РЭ).



ДС в реестре
Росаккредитации

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.51061/23 от 17.03.2023

11. Изготовитель

LINKWELL ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

Адрес: 201802, NO. 659 YINXING ROAD,
LISHIDA INDUSTRIAL ZONE, PUTUO,
SHANGHAI, Китай

Страна-
изготовитель: Китай

12. Официальный представитель (импортер)

ООО «КИП-Сервис»
Адрес: 350000, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1
Тел.: +7 (861) 255-97-54 (многоканальный)
Эл. почта: order@kipservis.ru
Сайт: kipservis.ru