

ELHART®

Дата продажи (заполняется продавцом)

Модель (заполняется продавцом)

Серийный номер (заполняется продавцом)

ПАСПОРТ Электромагнитные сигнализаторы уровня ELS-052-T

1. Сведения об изделии

Сигнализаторы уровня ELS-052-T (далее - датчики) предназначены для сигнализации уровня жидких, густых или сыпучих сред в резервуарах и определения наличия таких сред в трубах для защиты насосов от сухого хода в различных областях промышленности.

2. Основные технические данные

Характеристики датчика соответствуют его условному обозначению, указанному на этикетке.

Техническая информация представлена в приложенном руководстве по эксплуатации.

Электронная версия РЭ в формате PDF-документа доступна для скачивания в разделе «Цены и документация» на сайте www.kipservis.ru.

3. Комплектность

Сигнализатор уровня	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Паспорт	1 шт

4. Условия и правила эксплуатации

- Монтаж и эксплуатация датчика должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Необходимо проверить соответствие параметров датчика производственным условиям.
- В случае необходимости проведения сварочных работ, датчик необходимо демонтировать до момента окончания сварки!
- Присоединение и отсоединение датчиков от магистралей, подводящих измеряемую среду, должно производиться после сброса давления в ней до атмосферного, а также при отключенном электрическом питании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН ДАТЧИК

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА С ВИДИМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

5. Транспортирование и хранение

Хранение и транспортировка датчиков производится в индивидуальной упаковке при температуре -40...85 °С в сухих помещениях и закрытом транспорте.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с даты реализации.

Поставщик гарантирует соответствие датчика техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания.

В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания поставщик обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Для этого необходимо доставить датчик в Сервисный Центр ООО «КИП-Сервис», расположенный по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 (тел. 8 (800) 775-46-82) или в любой пункт приема — региональный склад ООО «КИП-Сервис». Актуальные адреса региональных складов доступны по адресу: kipservis.ru/contacts.htm.



Условие прекращения гарантийных обязательств: наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними компонентами датчика, механических повреждений из-за гидроудара или неправильного монтажа, наличие химических повреждений.

7. Сведения об утилизации

Датчик не содержит вредных материалов или веществ, требующих специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

8. Изготовитель

Компания: ЭМА Пресижн Электроник (Сучжоу) Корпорейшен
Адрес: Цзянсу, зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, ул. Чэньян, 566
Страна: Китай

9. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис»
Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. М. Седина, д. 145/1.
Телефон: 8 (800) 775-46-82
E-mail: order@kipservis.ru
Сайт: kipservis.ru