



Дата
продажи



ПАСПОРТ

Датчик температуры TCMS



1. Сведения об изделии

Датчик температуры серии TCMS, далее по тексту датчики, предназначены для измерения температуры твердых, жидких, сыпучих и газообразных сред, не агрессивных по отношению к материалу защитной арматуры. Применяются в системах контроля и автоматического регулирования температуры в различных отраслях промышленности.

Датчики относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям.

2. Основные технические данные

Тип чувствительного элемента	DIN/IEC-584 тип K (NiCr-Ni)
Температура рабочая	(-40...1200) °C
Температура измерения	(-40...1200) °C
Материал защитной трубки	нержавеющая сталь AISI310
Тип присоединения к процессу	Через отверстие диаметром более 3 мм
Тип кабеля	Стекловолоконно с металлической оплеткой

3. Комплектность

Датчик	1 шт
Паспорт	1 шт

4. Условия и правила эксплуатации

Перед установкой датчика требуется проверить соответствие параметров датчика производственным условиям (габаритные размеры, способ присоединения к процессу, тип чувствительного элемента, длина погружения защитной арматуры и т. д.)

Рабочая и максимальная температура производственного процесса не должна выходить за пределы допустимого диапазона измерения датчика.

Во избежание выхода датчика из строя следует избегать внешних механических воздействий, в том числе ударов, которые могут привести к повреждению корпуса защитной арматуры и/или кабеля.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА С ВИДИМЫМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ!**

5. Транспортирование и хранение

Датчик транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя любым видом закрытого транспорта при относительной влажности воздуха не более 90% без образования конденсата, без агрессивных для материала защитной арматуры и кабеля веществ в атмосфере.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты реализации.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

Поставщик гарантирует соответствие прибора техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания.

В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания поставщик обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. Для этого необходимо доставить прибор в Сервисный Центр, расположенный по адресу: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 145/1 или в любой другой пункт приема - региональный пункт самовывоза. Актуальные адреса региональных адресов доступны по адресу: www.kipservis.ru/contacts.htm.

Условия прекращения гарантийных обязательств, а также повреждений, связанных с превышением допустимой температуры эксплуатации наличие химических или механических повреждений.

7. Сертификаты

Датчик не подлежит обязательному подтверждению (оценке) соответствия стандартам Российской Федерации и Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

8. Сведения об утилизации

Датчик не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

9. Изготовитель

Компания: EMKO ELEKTRONIK Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Адрес: Demirtas Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sokak, No:6, Osmangazi, 16369 Bursa, Türkiye.

Страна: Турция.

10. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

ООО «КИП-Сервис»

г. Краснодар

ул. Митрофана Седина, д. 145/1

тел. (861) 255-97-54 – многоканальный

www.kipservis.ru

