

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие сведения об изделии

Наименование изделия	Ремкомплект к клапану соленоидному
Обозначение изделия	C131600, C131600E
Напряжение питания	
Количество	
Предприятие-изготовитель	ASCO Controls B.V., Нидерланды
Серийный номер	

Описание: ремкомплект к 2/2 ходовой нормально-закрытому соленоидному клапану, непрямого действия с мембранным усилителем плавающего типа. Предназначен для управления нейтральными жидкостями и газами, кроме пищевых сред. Использовать в невзрывоопасных зонах.

Состав ремкомплекта

Наименование изделия	Количество
Пружина сердечника	1 шт
Мембрана	1 шт
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт
Дата продажи:	Подпись продавца Печать

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Пружина сердечника	нержавеющая сталь
Мембрана	Нитрил-бутадиеновая резина (NBR)-для C131600 Этилен-пропилен (EPDM) - для C131600E

Гарантии изготовителя

ASCO Controls B.V. гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев с даты продажи. Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р и соответствует ГОСТ 30869-2003, ГОСТ 18460-91 (П.п. 1.8-1.10), ГОСТ 15608-81 (Р.р. 2,4), ГОСТ 21251-85 (Р.р. 2, 3, 5, 6)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕМКОМПЛЕКТОВ К СОЛЕНИДНЫМ КЛАПАНАМ УСТАНОВКА

Ремкомплект C131600 должен быть установлен только в клапанах SCE238C002/SCE238C007/SCE238C001/SCE238C006 ASCO/JOUCOMATIC, которые должны использоваться исключительно в соответствии с техническими условиями, указанными в паспорте и на табличке клапана. Изменения в области применения допускается только с согласия производителя или его представителя.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ASCO/NUMATICS» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЯДЕРНЫХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С НИМИ УСТРОЙСТВАХ.

Если в процессе эксплуатации у Вас возникли непреодолимые неисправности или какие-либо трудности, обращайтесь в ASCO/JOUCOMATIC или к его официальным представителям в России.




Рис. 1. Общий вид изделия

Номер по каталогу			Комплект запчастей		
NBR	EPDM	FPM	NBR	EPDM	FPM
E238A007	E	V	C131600	E	V
E238A009	E	V	C131606	E	V
E238A010	E	V	C131609	E	V

5. Поместить глушитель над втулкой седла и сильно надавить на обе части в собранной крышке (рис.3)

6. Установить поршень в корпусе

7. Установить крышку и винты. Применять соответствующие усилия в соответствии с моментами затяжек

Если в процессе эксплуатации у Вас возникли непреодолимые неисправности или какие-либо трудности, обращайтесь в ASCO Controls B.V. или к его официальным представителям в России.